

6	XM	GENERALITES SUR L'INSTALLATION ELECTRIQUE NOMENCLATURE DES PIECES			
Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.	Désignation	Fonct.
821	Relais complémentaire air conditionné	64	909	Sonde température d'eau moteur (injection)	51
822	Relais coupure compresseur réfrigération par injection	51	910	Sonde température d'eau moteur	52-64
823	Relais toit ouvrant	67	911	Sonde température d'eau moteur (cadran)	52
824	Relais sièges chauffants arrière et/ou toit ouvrant	63	912	Sonde température évaporateur	64
825	Relais feux de croisement	54	913	Sonde température habitacle	64
826	Relais de chauffage starter	51	914	Sonde de présence d'eau dans le gazole	51
827	Relais feux diurnes (croisement) ou Dim-dip	54	915	Sonde - contact de température d'eau	52
828	Relais motoventilateur (antipercolation)	64	916	Sonde température d'eau climatisation	64
829	Relais feux diurnes (position)	54	917	Sonde température catalyseur	51
830	Relais de recyclage	51	918	Sonde température d'huile moteur	52
831	Relais régulation de vitesse	59	919	Sonde de niveau d'eau moteur	52
832	Relais toit ouvrant coulissement	67	920	Sonde contact de température d'huile (sur BVA)	51
833	Relais toit ouvrant entrebâillement	67	921	Sonde de température d'eau moteur (dépollution)	51
834	Relais feux de route	54	922	Sonde de température carburant	52
836	Relais d'allumage	51	923	Sonde contact de température d'eau moteur (dépollution)	51
837	Relais temporisateur d'éclairage	55	940	Surcaleur d'avance	51
838	Relais de ralenti BVA	51-59			
839	Relais motoventilateur (climat)	51-64	960	Temporisateur anti-sursaut	58
840	Relais de correction injection	51	961	Temporisateur éclairage	55
841	Relais de réalimentation lève-vitre	67	962	Temporisateur d'essuie-vitre avant	56
842	Relais pulseur d'air	64	963	Temporisateur d'essuie-vitre arrière	56
843	Relais compresseur avertisseur	57	964	Temporisateur motoventilateur	64
844	Relais principal ABS	57	969	Thermo contact de pré-alerte d'eau moteur	52
845	Relais de pompe hydraulique ABS	57	970	Thermo contact d'alerte d'eau moteur	51-52
846	Relais pompe de transfert carburant	-	971	Thermo contact d'eau radiateur	64
848	Relais information moteur tournant	TT	972	Thermo contact d'eau moteur (antipercolation)	64
			973	Thermo contact d'eau (climatisation)	64
850	Résistance assise arrière gauche	63	974	Thermo contact d'eau (dépollution)	51
851	Résistance assise arrière droite	63	975	Thermo contact d'huile moteur	51
852	Résistance dossier arrière gauche	63			
853	Résistance dossier arrière droit	63	990	Vitre arrière chauffante	56
854	Résistance siège avant gauche	63	991	Voyant alarme - antivol	67
855	Résistance siège avant droit	63	992	Voyant Airbag	55
856	Résistance de chauffage starter	51			
857	Résistance de chauffage semelle carburateur	51			
858	Résistance de feux de croisement	54			
859	Résistance vitesse pulseur d'air	64			
860	Résistance codage	51			
861	Résistance chauffage air admission	51			
862	Résistance additionnelle injecteur	51			
863	Résistance de contact altimétrique	51			
864	Résistance motoventilateur	64			
865	Résistance réchauffage vapeurs d'huile	51			
866	Résistance dépollution	51			
874	Relais d'alimentation toit ouvrant	67			
875	Rétroviseur gauche	56			
876	Rétroviseur droit	56			
880	Rhéostat d'éclairage	52-65			
884	Sac gonflable conducteur	55			
885	Module sac gonflable passager	55			
888	Sirène	67			
899	Sonde à oxygène (avant)	51			
900	Sonde à oxygène (seule ou arrière)	51			
901	Sonde niveau d'eau lave-vitre	52-56			
902	Sonde niveau d'huile moteur	52			
903	Sonde pression d'air injection	51			
904	Sonde pression d'huile moteur	51-52			
905	Sonde pression d'air turbo	51			
906	Sonde température d'air extérieur	52			
907	Sonde température d'air injection	51			
908	Sonde température conduit climat	64			